

- 1 - Descomprime el archivo *.zip, el en el directorio que desees.
- 2 - Ejecuta el archivo "DSP software GXL.exe" como administrador
- 3 - Sigue el procedimiento de instalación del software
- 4 - Ejecuta el archivo "SETUP.exe", que se encuentra en la carpeta "CH341SER".
- 5 - Verifica que este seleccionado en el instalador "CH341SER.inf" y haz click en INSTALL, aguarda unos segundos y el software te indicara cuando esté listo.
- 6 - Conecta tu modulo al puerto USB de tu pc
- 7 - Conecta el modulo a la alimentación 220V y enciéndelo.
- 8 - Realiza las modificaciones que desees en la configuración del amplificador

Para Guardar tu configuración en el DSP, simplemente haz click en "Tools" -> "Download",

NOTA: al hacerlo se reemplazara la configuración anterior en el DSP, esta acción no es reversible, antes de cargar la memoria en el DSP, verifica que la polaridad de los canales este correcta (puede ocurrir que debas seleccionar polaridad invertida en algunos de ellos debido a los procesos de memoria del software). Luego de haber descargado la configuración apaga y enciende el modulo para asegurarte de que las polaridades estén correctas.

Para Guardar la configuración realizada en el programa en tu PC, simplemente haz click en "File" -> "Save".

Para Cargar una configuración desde archivo "File" -> "Open", y abre el archivo desde la ubicación en la cual lo has guardado o descargado.